アメニティデザイン企業

DAIKEN

施主様用

取扱説明書

アルミ製障子・和襖



このたびは、ダイケン製品をご採用いただきありがとうございます。
この説明書には、本製品の使いかたと使用上の注意事項を記載しています。
ご使用前に、よくお読み上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも利用できるように、大切に保管してください。

もくじ

1. 安全上のご注意 ····· 1〜2
2. 使用上のお願い ····· 2
3. お手入れのしかた ····· 3
4. 和襖の襖紙の貼り方 ····· 4
5. 障子の貼り替え ····· 5
6. こんなときは ····· 6

商品の保証について ····· 6

工務店様へ

この取扱説明書は、
必ず施主様にお渡しください。

大建工業株式会社

1. 安全上のご注意（必ずお守りいただきたいこと）

この説明書に書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や物的損害を防ぐためのものです。
必ずお守りください。

危険の定義とシンボルマーク

この説明書では、「注意事項」を以下のような定義で使用しています。

⚠ 警告
取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

⚠ 注意
取扱を誤った場合、使用者が重傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される場合

⚠ 注意

●扉の開閉は、静かにゆっくり行ってください。

乱暴に開閉しますと扉の破損や、脱輪によるけがの恐れがあります。



⚠ 注意

●扉を開閉するときは、必ず引手を持って行ってください。

引手以外を持って開閉しますと、手や指をはさみ、けがをする恐れがあります。

特に、小さなお子様には十分にご注意ください。

⚠ 注意

●扉に強い衝撃を与えたり、もたれかかったりしないでください。

扉の破損や、脱輪によるけがの恐れがあります。

⚠ 注意

●下レールの溝は、いつもきれいな状態にしておいてください。

ゴミやホコリがつまっていますと、脱輪によるけがや、扉の作動不良をおこす恐れがあります。

⚠注意

●ストーブなどの熱源を、扉に近づけないでください。

扉が反ったり、表面がゆがんだりする恐れがあります。



⚠注意

●この製品の分解や改造はしないでください。

製品強度が失われ、けがや破損の原因になります。



2. 使用上のお願い

和襖の反りについて

和襖パネルは、空気中の水分を吸収したり放出したりすることにより、伸縮する特性を有しています。この空気中の水分の吸収・放出は、扉周辺の温度、湿度などの環境条件の変化に応じて発生するものであり、自然現象といえます。特に、扉の室内側と収納庫側の環境条件が大きく異なる場合、「反り」という現象が発生することがあります。





「反り」の発生をできるだけ抑える方法について

ご使用の環境や設置場所によって「反り」が発生する場合があります。「反り」の発生をできるだけ抑える方法として、次のことにご注意ください。

1. エアコン、暖房器具などをお使いになる場合は、収納扉に直接熱風、熱気が当たらないようにしてください。
2. 夏場の冷房、梅雨時の除湿、冬場の暖房などにより、室内側と収納庫側の環境条件の差を極端に大きくしないでください。
3. 収納扉に直射日光が当たる場合は、窓辺にカーテン、スダレなどを設けて日光を遮ってください。

発生した「反り」は、室内側と収納庫側の環境条件を近づけることによって、小さくなることがあります。

3. お手入れのしかた

敷居レールの溝のお手入れ

掃除機でゴミやホコリを吸いとってください。



⚠注意

●下レールの溝は、いつもきれいな状態にしておいてください。

ゴミやホコリがつまっていますと、脱輪によるけがや、扉の作動不良をおこす恐れがあります。

扉・枠のお手入れ

●日常のお手入れは、乾拭きしてください。

●汚れが著しい場合は、うすめた中性洗剤につけた雑巾をかたく絞って拭いた後、乾拭きしてください。

◆汚れを落とすときのご注意

アルコールやシンナー、ベンジンなどを使用しないでください。
表面のツヤが無くなったり、変色する恐れがあります。

4. 和襖（素地タイプ）の襖紙の貼り方

①引手を取り外して、襖紙の柄位置を合わせて、フレームの外側に沿って裁断ください。



⚠注意

必ず市販の襖紙を使用してください。
クロスを貼らないでください。
反りの原因になります。
表裏とも同じ襖紙を使用してください。

②フレームにマスキングテープを貼ってください。



⚠注意

のりがフレームにつくと汚れの原因になります。

③襖紙の裏面にのりを塗ってください。
のりは、市販のでんぷんのりを使用ください。



④本体と襖紙を貼り合わせて、ハケで空気を抜いてください。



⑤ヘラで隅をなでつけ、余分の紙をカッティングメジャーで切り取り、マスキングテープをはがして、引手を取り付けます。





5. 障子の貼り替え

1．障子紙を剥がします。



霧吹きまたは、水を含ませたハケで組子の裏側を十分に濡らし、２～３分放置します。



組子の裏側から障子紙を押し、障子紙が破れないように剥がします。



組子の裏のノリを拭き取ります。
布または柔らかいスポンジを使ってキレイに拭き取ってください。
※注意
金属製タワシ、ヘラ等を使ってこすらないでください。

2．障子紙を貼ります。

のりは、市販のでんぷん糊をお使いください。



ハケまたはローラーを使って組子の裏にのりをつけます。



障子紙を貼ります。
障子紙の端面をテープで仮固定して貼るとうまく貼れます。



障子紙のいらない部分をカッターでカットします。
框の段差を紙じゃくりや定規で押さえて切るとうまく切れます。

3．仕上げ



全体に軽く霧吹きをします。





風通しのよい日陰で乾燥させます。
直接日光に当てないでください。

6. こんなときは・・・

症状	処置
❶扉を閉めたとき、縦枠の上または下と扉の間にスキマができる。 	扉の上下調整ネジを、下図の要領で調整してください。 高さ調整　調整範囲 8 mm　初期設定は、一番下げた状態になっております。   **◆ 調整時のご注意** 扉を上げすぎると、扉の上端と鴨居レールが接触し、動作不良の原因になります。

商品の保証について

商品保証とは、保証期間、保証内容の範囲において故障が発生した場合に、無料で修理をお約束するものです。詳しくは、下記内容をご参照ください。

■対象商品

アルミ製障子・和襖

■保証期間

引渡し後2年（電気部品は1年）とさせていただきます。

弊社商品の引渡し完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無料で修理する期間としています。保証期間を経過したものは、有料となります。

■保証内容

取扱説明書・施工説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づいた適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合は、無料で修理をさせていただきます。

ただし、次の場合は保証期間内でも有料修理となります。

1. 建物の設計・施工に起因する場合
2. 自然現象・周辺環境などの不可抗力に起因する場合
3. 建物自体の変形、入居後における増改築や改修などに起因する場合
4. 入居者または第三者の不適切な使用または維持管理などに起因する場合
5. 経時変化による通常一般的な当該保証対象製品の色褪色、汚れ、劣化、摩耗など
6. 製造時に実用化されていた技術では、予測することが不可能な事象に起因する場合
7. その他当該不具合品の発生が弊社の責によらない場合

ご相談窓口

ご不明な点などは、下記のご相談窓口までお問い合わせください。

本社大阪事務所	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島１丁目６番２０号（堂島アバンザ２２Ｆ）	０６-６４５２-６３１８
東京事務所	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町２丁目７番１号（NOF日本橋本町ビル２Ｆ）	０３-３２４９-４８００
北海道営業部	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通２１丁目１番１７号	０１１-８５６-２２０２
札幌営業所	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通２１丁目１番１７号	０１１-８５６-２２０２
帯広事務所	〒080-0010	北海道帯広市大通南16－12－1（センターシティ5　1Ｆ）	０１５５-２５-８４２１
旭川営業所	〒070-0031	北海道旭川市１条通１０丁目右７号（タカクワグレースビル１Ｆ）	０１６６-２４-１３７７
東北営業部	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎１丁目３４－８	０２２-２４３-６６２１
盛岡営業所	〒020-0866	盛岡市本宮１丁目３１－１	０１９-６３６-１１６１
仙台営業所	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎１丁目３４－８	０２２-２４３-６６２１
青森営業所	〒030-0113	青森県青森市第二問屋町１丁目３番６	０１７-７２９-２２０１
秋田事務所	〒010-0951	秋田県秋田市山王６－１１－７（レジデンスこまち１Ｆ）	０１８-８６２-４４４１
郡山営業所	〒963-0111	福島県郡山市安積町荒井字河葉池３８－１（第２あさいビル）	０２４-９４６-７２１１
山形事務所	〒990-0023	山形県山形市松波１丁目１５－３１（アビタシオンⅡ　103号）	０２３-６３２-２７１１
北関東営業部	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦３丁目６番２０号	０２８-６２１-６４３１
宇都宮営業所	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦３丁目６番２０号	０２８-６２１-６４３１
水戸営業所	〒310-0836	茨城県水戸市元吉田町１１６０－１７（グレースヒルズマンション１Ｆ）	０２９-２４８-８５１１
つくば事務所	〒305-0005	茨城県つくば市天久保２丁目２１－３	０２９-８４９-２３４４
群馬営業所	〒370-0073	群馬県高崎市緑町１－１１－３	０２７-３６４-９８１１
信越営業部	〒381-0022	長野県長野市大字大豆島４１７７－３	０２６-２２２-６３１１
新潟営業所	〒950-0993	新潟県新潟市中央区上所中１丁目１３番８号	０２５-２８５-５８８７
長野営業所	〒381-0022	長野県長野市大字大豆島４１７７－３	０２６-２２２-６３１１
長岡営業所	〒940-0086	新潟県長岡市西千手１丁目１１番３１号	０２５８-３３-５７３４
松本営業所	〒390-0852	長野県松本市島立６４７－２（山田ビル２Ｆ）	０２６３-４０-０３７０
首都圏営業部	〒160-0023	東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号（西新宿木村屋ビル１Ｆ）	０３-５３８６-５９５７
東京営業所	〒160-0023	東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号（西新宿木村屋ビル１Ｆ）	０３-５３８６-５９５７
多摩営業所	〒185-0003	東京都国分寺市戸倉２－２７－６	０４２-５７１-３４３４
山梨事務所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条３８０１－１	０５５-２７５-７９３１
埼玉営業所	〒331-0814	埼玉県さいたま市北区東大成町1－548－1（カンケンさいたまビル4F）	０４８-６６９-０６６０
熊谷事務所	〒360-0037	埼玉県熊谷市筑波１丁目１４番１号（岩伸ビル２Ｆ）	０４８-５２７-５６０１
千葉営業所	〒260-0045	千葉県千葉市中央区弁天１－３２－８（ＫＴビル２Ｆ）	０４３-２８７-８４９１
我孫子事務所	〒270-1166	千葉県我孫子市我孫子１丁目４番３号（石井ビル１Ｆ）	０４-７１８３-４０７０
横浜営業所	〒226-0025	神奈川県横浜市緑区十日市場町８０８－２	０４５-９８３-２３３２
静岡営業所	〒422-8063	静岡県静岡市駿河区馬渕４丁目２番地２５号	０５４-２８８-３８８１
厚木事務所	〒243-0018	神奈川県厚木市中町４丁目８番１号（酒井ビル３Ｆ）	０４６-２２２-１５３５
中京営業部	〒460-0008	名古屋市中区栄１丁目３番３号（ＡＭＭＮＡＴビル１４Ｆ）	０５２-２０５-５８１１
名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄１丁目３番３号（ＡＭＭＮＡＴビル１４Ｆ）	０５２-２０５-５８１１
三河事務所	〒444-0044	愛知県岡崎市康生通南３丁目１１番地（アクサ岡崎ビル６Ｆ）	０５６４-６５-８６８１
三重営業所	〒514-0004	三重県津市栄町４丁目１７４	０５９-２２６-７０７３
浜松営業所	〒430-0939	静岡県浜松市連尺町３０７－１４（ＥＭＥ浜松ビル７Ｆ）	０５３-４５８-５７５１
岐阜事務所	〒501-6002	岐阜県羽島郡岐南町三宅９丁目１２３－１（ＮＴビル１Ｆ）	０５８-２４６-６７５２
北陸営業部	〒920-0024	石川県金沢市西念１丁目２番１１号	０７６-２６２-３２１１
金沢営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念１丁目２番１１号	０７６-２６２-３２１１
富山事務所	〒939-8251	富山県富山市西荒屋５３８－１	０７６-４２９-７２５０
福井事務所	〒918-8231	福井県福井市問屋３丁目５０１番地	０７７６-２６-８５０８
近畿営業部	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜４丁目１９番３号	０６-６９１５-７００２
大阪営業所	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜４丁目１９番３号	０６-６９１５-７０４１
京都営業所	〒600-8107	京都府京都市下京区五条通室町西入ル東錺屋町173番地（高橋第6ビル5F）	０７５-３４１-８１５１
兵庫営業所	〒650-0024	兵庫県神戸市中央区海岸通２丁目１番２号（共栄ビル３Ｆ）	０７８-３２１-１８２２
和歌山事務所	〒640-8323	和歌山県和歌山市太田４２１－２（ＯＥビル３Ｆ）	０７３-４７３-８０９０
沖縄営業所	〒901-2132	沖縄県浦添市伊祖２丁目１番地２号（タバビル１Ｆ）	０９８-８７９-４９１６
中国営業部	〒734-0014	広島市南区宇品西４丁目１－３６	０８２-５０５-２５２５
岡山営業所	〒702-8045	岡山県岡山市海岸通２丁目５番８号	０８６-２６２-２２７１
広島営業所	〒734-0014	広島市南区宇品西４丁目１－３６	０８２-５０５-２５２５
福山事務所	〒720-0067	広島県福山市西町２丁目１０番１号（福山商工会議所ビル４Ｆ）	０８４-９２４-７１９６
山口事務所	〒754-0014	山口県山口市小郡高砂町３番２６号（ナガオカビル４０２号）	０８３-９７４-０３０３
四国営業部	〒760-0079	香川県高松市桜縄町４９－１２	０８７-８６６-８５００
高松営業所	〒760-0079	香川県高松市桜縄町４９－１２	０８７-８６６-８５００
松山営業所	〒790-0053	愛媛県松山市竹原2丁目1－33（サンライト竹原　102号）	０８９-９４５-８５６９
徳島営業所	〒770-0847	徳島県徳島市幸町２－１９（妙見ビル２Ｆ）	０８８-６２２-６２６１
高知事務所	〒780-0072	高知県高知市杉井流３７番６	０８８-８８５-６２０２
九州営業部	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊１丁目４番３２号	０９２-４１３-２３４５
福岡営業所	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊１丁目４番３２号	０９２-４１３-２３４５
北九州事務所	〒802-0001	福岡県北九州市小倉北区浅野２丁目18番15号（MOビル405号）	０９３-５２２-１２２４
長崎事務所	〒854-0061	長崎県諫早市宇都町５－２２（プレザント宇都１Ｆ）	０９５７-３５-０１６１
大分事務所	〒870-0025	大分県大分市顕徳町３丁目１－１６（アクセス２１　１１６号）	０９７-５３３-８７０１
熊本営業所	〒862-0950	熊本県熊本市水前寺１丁目２０番２２号（水前寺センタービル５Ｆ）	０９６-３８４-１２２２
宮崎事務所	〒880-0879	宮崎県宮崎市宮崎駅東３丁目６番１４	０９８５-２６-５９０８
鹿児島営業所	〒890-0052	鹿児島県鹿児島市上之園町２１番地４（サンクチュアリー上之園１Ｆ）	０９９-２５４-８３００
住機製品事業部(東京)	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町２丁目７番１号（NOF日本橋本町ビル２Ｆ）	０３-３２４９-４８０３
住機製品事業部(大阪)	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島１丁目６番２０号（堂島アバンザ２１Ｆ）	０６-６４５２-６１４４
東部特販部	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町２丁目７番１号（NOF日本橋本町ビル２Ｆ）	０３-３２４９-４８５０
西部特販部	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島１丁目６番２０号（堂島アバンザ２１Ｆ）	０６-６４５２-６２３１
東部リモデル営業部	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町２丁目７番１号（NOF日本橋本町ビル２Ｆ）	０３-３２４９-４９２５
西部リモデル営業部	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島１丁目６番２０号（堂島アバンザ２１Ｆ）	０６-６４５２-６１７１

2007.10 現在

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス
http://www.daiken.jp/

製品のお問い合わせ・ご相談は　0120-787-505
※携帯・PHSからはTEL.06-6452-6000へ
受付時間:平日9:00～17:00（土・日・祝・年末年始・お盆は休み）

和建-T071221